

neodisher® 80

Эта информация не действительна для Италии.

Щелочное порошковое моющее средство интенсивного действия для посудомоечных машин



Основные области применения:

Средство для посудомоечных машин, используемых в гастрономах, гостиницах, социальных и оздоровительных учреждениях, на больничных кухнях.

Описание:

neodisher 80 — порошковое щелочное моющее средство интенсивного действия, не содержащее ПАВ. Эффективно справляется с любыми остатками пищи. Размягчает, растворяет и диспергирует даже засохшие, пригоревшие или трудноудаляемые загрязнения.

Безопасно для внутриглазурных и подглазурных декоративных элементов, нержавеющей стали и обычной пластиковой посуды. Не подходит для алюминия, легких сплавов и анодированных поверхностей.

Применение и дозировка

Подходит для применения в воде любой жесткости. В таблице ниже приведена рекомендуемая дозировка в зависимости от жесткости хозяйственной воды:

Диапазон жесткости воды	Дозировка при 50–60 °C
1 0–7 °d	2 г/л
2 7–14 °d	2–3 г/л
3 14–21 °d	3 г/л
4 более 21 °d	3–4 г/л

В посудомоечных машинах проточного типа дозирование выполняется дозатором, встроенным в дверь.

В посудомоечных машинах с баком средство добавляется в горячую воду в начале цикла. На 50 л воды в баке добавляют 150 г neodisher 80 (1 мерный стакан). Каждые 5–10 партий посуды необходимо добавлять 75 г средства (1/2 мерного стакана).

Раствор neodisher 80 следует тщательно смыть водой (рекомендуется использовать полностью деминерализованную воду).

Для замачивания или предварительного полоскания разрешается использовать только средства для предварительной очистки с низким пенообразованием, такие как **neodisher TV (описание 3310)** или **neodisher TV flüssig (описание 3311)**.

Не смешивать с другими средствами.

Технические данные

Насыпная плотность 1125–1150 г/л
Диапазон pH (в полностью деминерализованной воде при 20 °C) 2–4 г/л: 12,6–13,2
Коэффициент титрования 0,26 (в соответствии с руководством по титрованию neodisher)

Состав

Состав чистящего средства согласно Предписанию Европейского Сообщества в отношении моющих средств 648/2004:
фосфаты, < 5 % хлорсодержащий отбеливатель, алифатические углеводороды (жидкий медицинский парафин DAB)

Указания по хранению

Закрывать крышку после каждого применения. По воздействию влаги средство может комковаться и терять эффективность.



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG Тел.: (040) 789 60-0
Mühlenhagen 85, D - 20539 Hamburg Тел.: (040) 789 60 -120

E-Mail: info @diweigert.de
Веб-сайт: www.drweigert.de

Содержащиеся в настоящей инструкции данные основаны на нашем актуальном уровне знаний и опыта. Они не освобождают пользователя от необходимости проведения собственных испытаний и проверок. Они также не могут рассматриваться в качестве юридически обязывающих гарантий тех или иных свойств продукта.

neodisher® 80

Эта информация не действительна для Италии.

**Щелочное порошковое моющее средство интенсивного действия
для посудомоечных машин**



Указания по рискам и рекомендации по мерам безопасности

Информацию по безопасности и защите окружающей среды см. в паспортах безопасности ЕС. Паспорта безопасности доступны на веб-сайте www.drweigert.de в разделе Service. При применении по назначению средство соответствует требованиям к безопасности директив по переработке пищевых продуктов. Утилизировать только опорожненные и герметично закрытые контейнеры. Утилизация остатков содержимого: см. паспорт безопасности.

MB 3203/2-2



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG Тел.: (040) 789 60-0
Mühlenhagen 85, D - 20539 Hamburg Тел.: (040) 789 60 -120

E-Mail: info@diweigert.de
Веб-сайт: www.drweigert.de

Содержащиеся в настоящей инструкции данные основаны на нашем актуальном уровне знаний и опыта. Они не освобождают пользователя от необходимости проведения собственных испытаний и проверок. Они также не могут рассматриваться в качестве юридически обязывающих гарантий тех или иных свойств продукта.